

BEDIENUNGSANLEITUNG



Grainlovers

E-Flaker



Bitte lies die
Bedienungsanleitung
bevor du deinen E-Flaker
in Betrieb nimmst.

Grain  **lovers**
E-FLAKER

Mache deine Haferflocken frisch!

Damit gönnst du dir das Beste aus Hafer und anderem Getreide.
Frische Flocken schmecken besser.

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir freuen uns sehr, dass du unseren E-Flaker erworben hast und begrüßen dich in der Welt des Getreides.

Wer frisch flockt, genießt die Vielfalt, den tollen Geschmack und das ganze Aroma des vollen Kornes.

Es ist so einfach, frische Flocken herzustellen. Probiere deinen E-Flaker gleich aus und genieße ein geschmackvolles und gesundes Erlebnis. Ich wünsche dir viel Freude und gesunden Appetit. Und ich freue mich auch auf deine Rückmeldung.

Schön, dass du dabei bist!

**Martina Mock &
Grainlovers Team**



KURZANLEITUNG

Vor der Inbetriebnahme deines E-Flakers bitte sorgfältig die Bedienungsanleitung lesen. Benutze nur gereinigte Körner und am besten aus biologischem Anbau. Bei der ersten Verwendung ca. 2 Esslöffel Nackthafer flocken und anschließend entsorgen um mögliche Verschmutzungen aus dem Fabrikationsprozess von der Oberfläche der Flocker-Walzen zu entfernen.

Inbetriebnahme

1. Netzanschlussleitung (a) in die Buchse (b) des Gerätes und dann in die Steckdose stecken.
2. Schale für die Flocken unter den Auslauf stellen.
3. Das gewünschte Korn in den Trichter einfüllen.
4. Gerät mit Kippschalter (c) einschalten. Nach dem Flocken am Kippschalter (c) ausschalten.



Allgemeine Sicherheitshinweise

Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten. Geräte können von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit mangelnder Erfahrung und mangelnden Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt

werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Das Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und ähnliche Anwendungen vorgesehen, wie:

- in Mitarbeiterküchen in Läden, Büros und anderen ähnlichen Arbeitsumgebungen;
- in landwirtschaftlichen Betrieben;
- durch Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
- in Frühstückspensionen.

Das kannst du mit dem E-Flaker flocken:

- ✓ Nackthafer
- ✓ Speisehafer

Wird aufgebrochen/zerkleinert:

- ✓ Buchweizen
- ✓ Hanfsamen
- ✓ Leinsamen
- ✓ Pinienkerne
- ✓ Sesam
- ✓ Sonnenblumenkerne

Mit vorherigem Wässern (siehe Text unten) auch:

- ✓ Braunhirse
- ✓ Dinkel
- ✓ Einkorn
- ✓ Goldhirse
- ✓ Nacktgerste
- ✓ Quinoa
- ✓ Roggen

ACHTUNG: Vor dem Flocken die Körner in einem Küchensieb kurz unter fließendem Wasser wässern. Anschließend auf einem Handtuch ausbreiten und trocknen lassen, bis keine Feuchtigkeit mehr anhaftet. Danach die Körner direkt flocken, da sonst die zuvor aufgenommene Feuchtigkeit wieder abgegeben wird, was die Flocken unerwünscht brüchig machen kann.

Warnung

Auf keinen Fall darf in die Walzen gegriffen werden oder dürfen Gegenstände (wie z. B. Löffel, Schraubendreher o.Ä.) hineingesteckt werden. Bei Nichtbefolgen kann es zu Verletzungen oder Beschädigungen des Gerätes kommen.

Schalte das Gerät aus und trenne es von der Stromversorgung, bevor du Zubehörteile austauschst oder dich Teilen näherst, die sich während des Gebrauchs bewegen.

Reinigung


Das Gerät darf niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Zur Reinigung das Gehäuse nur von außen sehr leicht feucht abwischen. Es darf kein Wasser in den Flocker eindringen.

Das Flockwerk kannst du herausnehmen (siehe dazu das Video auf www.grainlovers.shop oder scanne QR-Code unten) und die Walzen mit einer kleinen Bürste reinigen.

Um an das Flockwerk zu gelangen entferne zuerst den Trichter, dafür ziehe an der kleinen Lasche an der Unterseite nach vorne um den Trichter abheben zu können.



Videanleitung Reinigung



TECHNISCHE DATEN UND LIEFERUMFANG

- Produktbezeichnung: Grainlovers E-Flaker
- Leistungsdaten: 100-240V~ 50-60Hz 120W
- Abmessungen : H292 x B120 x T220mm
- Trichter Füllmenge(Hafer): 150g
- Flockmenge: 60g/min
- Gewicht: 2,3kg

Erklärung der Symbole

CE-Zeichen: Kennzeichnet die Konformität des Geräts mit den geltenden EU-Richtlinien und bestätigt, dass es die gesetzlichen Anforderungen an Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz erfüllt.

SNr. (Seriennummer): Eindeutige Identifikationsnummer des Geräts zur Rückverfolgbarkeit und für Service- oder Gewährleistungsfälle.

EAR: Registrierungskennzeichen gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz (WEEE). Dient der Zuordnung des Herstellers bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register.



Trichterdeckel

Gehäuse

Netzkabel



Trichter
(schwarz)

Lasche
zum
Lösen des
Trichters



GARANTIE UND REPARATUR

Trenne das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn es unbeaufsichtigt gelassen wird und bevor du es zusammenbauen, auseinandernehmen oder reinigen.



Die Wolfgang Mock GmbH gewährt für den E-Flaker bei nicht gewerblichem Gebrauch eine Garantie von 3 Jahren (**Garantie bei gewerblichem Gebrauch ausgeschlossen**), ab dem Kaufdatum für Material- und Fabrikationsfehler. Hebe für diesen Fall deinen Kaufbeleg gut auf.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Beschädigungen, die durch eine Fehlanwendung nach der Inbetriebnahme verursacht werden. Innerhalb der Garantiezeit wird das defekte Gerät repariert oder ausgetauscht. Falls eine Reparatur nötig wird, sende uns eine E-Mail mit deinen Kontaktdaten an **info@grainlovers.shop** du wirst falls notwendig umgehend angerufen.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

TRANSPORTVERPACKUNG UND ENTSORGUNG

Transportverpackung

Die Verpackung schützt den E-Flaker vor Transportschäden. Bewahre den Originalkarton und die Innenteile auf, um das Gerät später sicher transportieren zu können.

Entsorgung des Altgerätes:

Gilt nur für die Europäische Union und Länder mit Recyclingsystemen. Dieses Symbol auf den Produkten, der Verpackung und/oder den Begleitdokumenten bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte sowie Batterien nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden dürfen. Bitte führe alte Produkte zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß den gesetzlichen Bestimmungen den zuständigen Sammelpunkten zu. Das sind die offiziellen, eingerichteten Sammel- und Rücknahmestellen zur Abgabe und Verwertung der Elektro- und Elektronikgeräte, die du bei deiner Kommune erfragen kannst.



HAST DU NOCH FRAGEN?

Hast du ein Problem mit deinem E-Flaker oder noch Fragen zur Funktionsweise, dann kontaktiere uns bitte per E-Mail an ***info@grainlovers.shop***. Fast alle Probleme können so gelöst werden.

WEITERE ANWENDUNGSHINWEISE

Auf unserer Homepage www.grainlovers.shop unter Hilfe/Support findest du mehrere kurze Videos zur Bedienung deines E-Flakers.

Grain  **Lovers**
E-FLAKER

OPERATING INSTRUCTIONS

EN

Grainlovers

E-Flaker



Please read the operating instructions before operating your E-Flaker.

Grain  **lovers**
E-FLAKER

Make your oatmeal fresh!

With it, treat yourself to the best of oats and other cereals.
Fresh flakes taste better.

Dear Customer,

I am very pleased that you have purchased the E-Flaker and welcome you to the world of fresh grains. Those who flake fresh enjoy the variety, great taste and all the flavor of the whole grain.

It's so easy to make fresh flakes. Try your E-Flaker right now and enjoy a tasty and healthy meal. I wish you much pleasure and healthy appetite. And I also look forward to your feedback.

Glad to have you onboard!

**Martina Mock &
Grainlovers Team**



SHORT GUIDE

Please read the operating instructions carefully before using your E-Flaker. Only use cleaned grains, preferably from organic cultivation. When using for the first time, flake approx. 2 tablespoons of naked oats and then dispose of them to remove any possible contamination from the manufacturing process from the surface of the flaker rollers.

Commissioning

1. Plug the power cord (a) into the device (b) and after that into the power outlet.
2. Place the bowl for the flakes under the outlet.
3. Fill the desired grain into the hopper.
4. Switch on the device (c). Switch off after flaking (c).



General safety instructions

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

This appliance is not intended for use by children. Keep the device and its cable out of the reach of children.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.

The appliance is intended for use in the home and similar settings, such as:

- in staff kitchens in shops, offices and other similar work environments;
- on farms;
- by guests in hotels, motels and other accommodation facilities;
- in bed and breakfast establishments.

You can flake all this with the E-Flaker:

- ✓ Naked oats
- ✓ Oats

Is broken up/crushed:

- ✓ Buckwheat
- ✓ Hemp seeds
- ✓ Linseed
- ✓ Pine nuts
- ✓ Sesame seeds
- ✓ Sunflower seeds

After prior soaking (see text below) also:

- ✓ Brown millet
- ✓ Einkorn
- ✓ Golden millet
- ✓ Naked barley
- ✓ Quinoa
- ✓ Rye
- ✓ Spelt

ATTENTION: Before flaking, briefly soak the grains in the kitchen sieve under the tap. Then spread the grains out on a towel and leave to dry until no more moisture adheres. If the grains are left to dry beyond this point, the flour bodies will lose the moisture they have absorbed and the flakes will tend to become brittle when crushed.

Warning

Under no circumstances should you reach into the rollers or insert objects (such as spoons, screwdrivers, etc.). Non-compliance may result in injuries and damages to the stainless device.

Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.

Cleaning

The unit must never be immersed in water or other liquids. For cleaning, only wipe the outside of the housing with a very light damp cloth. No water should enter the E-Flaker.

You can take out the flaking unit (see the video on www.grainlovers.shop or scan the QR-Code below) and clean the rollers with a small brush.

To access the flaking unit, first remove the funnel by pulling the small tab on the underside forward to lift the funnel off.



Video guide for cleaning



TECHNICAL DATA AND SCOPE OF DELIVERY

- Product name: Grainlovers E-Flaker
- Power data: 100-240V~ 50-60Hz 120W
- Dimensions : H292 x B120 x T220mm
- Hopper capacity (oats): 150g
- Flockmenge: 60g/min
- Weight: 2,3kg

Explanation of symbols

CE mark: Indicates that the device complies with applicable EU directives and confirms that it meets legal requirements for safety, health and environmental protection.

Serial number (SN): Unique identification number of the device for traceability and for service or warranty purposes.

EAR: Registration number in accordance with the Waste Electrical and Electronic Equipment Act (WEEE). Used to assign the manufacturer to the German Electrical and Electronic Equipment Register (Stiftungs Elektro-Altgeräte Register).



Funnel lid



Housing

Power cable

Funnel (black)



Release lever for funnel

WARRANTY AND REPAIR

Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.



Wolfgang Mock GmbH grants a warranty of 3 years for the E-Flaker for non-commercial use (**warranty excluded for commercial use**), from the date of purchase for material and manufacturing defects. Please keep your proof of purchase for this case.

The warranty does not cover damage caused by misuse after commissioning. Within the warranty period, the defective device will be repaired or replaced. If a repair becomes necessary, send us an e-mail with your contact details to **info@grainlovers.shop**. You will be called immediately if necessary. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

TRANSPORT PACKAGING AND DISPOSAL

Transport packing

The packaging protects the E-Flaker from transport damage. Keep the original carton and the internal parts in order to be able to transport the device safely later.

Disposal of the old device:

Applies only to the European Union and countries with recycling systems. This symbol on the products, packaging and/or accompanying documents means that used electrical and electronic products and batteries must not be disposed of with general household waste. Please take old products to the appropriate collection points for treatment, refurbishment or recycling in accordance with the legal requirements. These are the official, established collection and return points for the drop-off and recycling of electrical and electronic equipment, which you can inquire about at your local municipality.



DO YOU HAVE ANY QUESTIONS?

Do you have a problem with your E-Flaker or still have questions about how it works, please contact us by email at ***info@grainlovers.shop***. Almost all problems can be solved this way.

FURTHER APPLICATION NOTES

On our homepage ***www.grainlovers.shop***
Help/Support: you will find several short videos on the operation of your E-Flaker.

Grain  **Lovers**
E-FLAKER

2026/03